お手入れ方法

- 本品は洗濯できません。
- 本品の表面が汚れた場合は、濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。
  その際、無理に強くこすらないようご注意ください。
- 汗などで湿った時は陰干ししてください。

仕　様

- 材質 / ポリエステル（ウレタン貼り）：日本製

紙 取説 外箱　　プラ PP・PE

〈商品に関するお問い合わせ〉
発売元
林テレンプ株式会社
愛知県名古屋市中区上前津 1ー4ー5
TEL：052-339-2760

製造元
株式会社 ボンフォーム
岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕 640ー1

シートカバー（セミフルタイプ仕様）取扱説明書

このたびは、シートカバー（セミフルタイプ仕様）をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。本書は紛失しないように車の中に保管して下さい。

構成部品　対応車種：プリウスα（５人乗り用）

フロントシート



シート本体用（1A 1枚・1B 1枚）
ヘッドレスト用　２枚

リヤシート



シート本体用　（運転席側１枚・助手席側１枚）
ヘッドレスト用（両側２枚・中央１枚）

取付け上の注意事項

この取扱説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ **警告**……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

⚠ **注意**……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車や商品を損傷するなどのおそれがあります。

⚠ 警告

- SRS サイドエアバッグが装備されてる車にも取付けられますが、シートカバーを取付ける際は、本書に従って正しく行ってください。正しく取付けないと衝突したとき等に SRS エアバッグが正常に作動せず重大な障害を受けるか最悪の場合、死亡につながるおそれがあり危険です。

取付方法

フロントシート用

ヘッドレストカバー

①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。



本体カバー

①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴を合わせてカバーを上から被せます。

②座面手前にカバーを被せます。外側のサイドは、樹脂パネルの中にカバーをしっかり入れ込んで全体を被せます。

⚠ 注意

●座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。

③中心部分のウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込み全体を整えます。



リヤシート用

ヘッドレストカバー

①ヘッドレストを取外し、カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかり被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。



本体カバー（運転席側）

①シート本体のヘッドレスト用差し込み口にカバーのヘッドレスト用穴を合わせてカバーを上から被せます。

②座カバーを手前から被せます。
外側のサイドはカバーを樹脂パネルの中に入れ込んで全体を被せます。

⚠ 注意

●座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。

③全体を整えながらウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込み固定します。

⚠ 注意

●リヤ背にアームレストが付いている車種の場合、カバー装着後アームレストは使用できなくなります。

※助手席側も同じ様な方法で取付けます。